GUIA BASICA YEALINK W53H



Icones de pantalla

- Teclat bloquejat
- Missatges bústia de veu
- Mode silenci activat
- Mode auriculars ok
- No molestar (DND)
- Desviament activat
- Trucada en espera
- Mans lliures activat
- Mute activat
- Trucades rebudes
- Trucades perdudes
- Trucades emeses

Ús de Botons del dispositiu

- Activar/desactivar l'altaveu del mans lliures..
- Accés a la bústia de veu o llistat de trucades.
- Despenjar o realitzar una trucada..
- Finalitzar o rebutjar una trucada, cancel·lar una acció o encendre/apagar terminal..
- Entrar a mode silenci (Sense timbre).
- Bloquejar el teclat..
- Transferencia de trucades directe..
- Activar/desactivar el silenci del micrófono. (mute).

Funcionalitats principals

Transferència de trucades

Directe: Transfereix la trucada sense contactar amb el destí..

Opciones → Transferir → [número] → Transferir

Asistida: Transfereix la trucada a un tercer interlocutor consultant disponibilitat.

Opciones → Transferir → OK → [número] → OK → [hablar] Transferir

Captura de trucades

Quant un terminal rep una trucada podem agafar la trucades des de un altre terminal amb *8.

Conferència a tres

Permet enllaçar una trucada amb tres interlocutors.

Opciones → Conferencia → OK → [número] → OK → [hablar] Conf